

**Brand och ljudisolerade dörrar**

En riktigt monterad dörr och karm är helt avgörande för att dörren ska fungera och uppfylla föreskrivna brand och ljudkrav. Relativ fuktighet kan påverka det slutliga resultatet.

Dörr och karm bör ej monteras i ett rum med en relativ fuktighet över 70 %.

**1.**

Dörrens trækarm kilas in och fästes med minimum åtta fästpunkter, fyra i vardera karmsida. Det ska kilas under samtliga fästpunkter.

Karmen ska monteras med skruv, ex. Spax 5,5x50-60mm eller Gunnebo karmskuv eller likvärdig karmskruv.

**2.**

Fogen mellan karm och vägg bör ej överstiga 20mm och ej under 5mm.

Mellanrum drevas med tungt mineralull från båda sidor.

Det bör också drevas mellan tröskel och golv.

**3.**

När karmen är monterad ska den vara rätt i lod och våg.

Kontrollera även att diagonalmåtten är rätt.

**4.**

Är dörr eller karm levererad med tätningslist, kontrollera att dörrbladet ligger ann mot karmen eller dörrbladets tätningslist runt om.

**5.**

Slutbleck och gångjärn justeras så att dörrbladet sluter till ordentligt och och har en jämn springa mellan karm och dörrblad runt om.

**6.**

För pardörr gäller samma som för enkeldörr men tänk på följande:

kantreglarna i anslagsdörren måste justeras in så de låser ordentligt,

slutblecket i anslagsdörren justeras så gångdörren sluter tätt mot falsen i anslagsdörren.

**Tillverkningsförsäkran** Produkten är tillverkad i enlighet med typgodkännandebevis samt de handlingar som legat till grund för beviset.